



Universal ovnlågepakning – 4 fløjet og 3 fløjet.

Indeholder:

- 300 cm profil gummiliste.
- 4 metal kroge.

Montage instruktion:

1. Hjørner skære i 45 graders vinkel.
2. Top og bundliste afskæres ca. 30 – 40 mm. kortere den det aktuelle mål for at pakningen sidder stramt.
3. Sidelister afskæres ca. 20 – 25 mm. kortere end mål
4. Metalkroge monteres i slids, med krog på den flade side af pakningen. Den færdige pakning monteres.
5. Hvis du ikke har eksisterende huller til montage, bores der nye med et Ø 4 mm. bor.